



Rengøring

Ecophon Hygiene™



Rengøring Ecophon Hygiene™ produkter

Ecophons lydabsorbenter fås til ethvert hygiejnekrav. For at sikre produkternes holdbarhed er det vigtigt at vælge den løsning, der passer bedst til dine behov, og at vide, hvordan produkterne rengøres. Her kan du se de specifikke egenskaber for produktgrupperne i Ecophon Hygiene™-familien.

Generelle anbefalinger:

- **Udfør regelmæssig vedligeholdelse af ventilationssystemet**
- **Brug rene bomuldshandsker ved håndtering af absorbenterne**

Det er vigtigt at sikre, at produktet er egnet til de beskrevne rengøringsmetoder – se det tekniske datablad for detaljer. Brug af clips på bagsiden af loftpladerne letter rengøringen. Sørg altid for, at skinnesystemets korrosionsklasse er kompatibel med den ønskede rengøringsmetode og de anvendte rengøringsmidler.

Differentieringsegenskaber – Ecophon Hygiene™

		Hygiene Clinic™	Hygiene Meditec™	Hygiene™ Black	Hygiene Protec™	Hygiene Performance™	Hygiene Advance™
Sortiment	Montagemetoder						
	Rengøring	Aftørring af støv og støvsugning	•	•	•	•	•
		Vådæftørring	•	•	•	•	•
		Damprensning	–	•	–	•	•
		Vådrenngøring	–	–	–	•*	•
		Højtryksvask	–	–	•*	•*	•
		Brintoveriltedamp	•	•	–	•	•
		Tåler UV-C desinfektion	•	•	•	•	•
	Overflade-holdebarhed	Holder til 200 cyklusser (ISO 11998)	–	•	•	•	•
		Holder til 200 cyklusser (ISO 11998)	–	–	–	–	•
	Kemisk resistens	Tåler rengøring med desinfektionsmidler (ISO 11998)	–	•	•	•	•
		Resistent overfor stærke kemikalier (ISO 2812-1)	–	–	–	–	•

* Performance B, Ds, Care Wall eller Hygiene Black Ds tåler ikke vådrenngøring og højtryksvask

Rengøring og desinfektion

		Hygiene Clinic™	Hygiene Meditec™	Hygiene™ Black	Hygiene Protec™	Hygiene Performance™	Hygiene Advance™
	Rengøring	Aftørring & støvsugning	Dagligt	Dagligt	Dagligt	Dagligt	Dagligt
		Vådrenngøring	Ugentligt	Ugentligt	Ugentligt	Ugentligt	Dagligt
		Damprensning	–	–	–	4 gange årligt	Dagligt
		Vådrenngøring	–	–	2 gange årligt ³	–	2 gange årligt ¹
		Højtryksvask	–	–	2 gange årligt ³	–	2 gange årligt ¹
		Brintoverilte-damp2	•	•	–	•	•
		UV-C desinfektion	•	•	•	•	•
	Kemisk resistens	Kan anvendes til desinfektionsmidler	–	2 gange årligt	2 gange årligt	2 gange årligt	Dagligt

¹ Gælder ikke Hygiene Performance™ Ds, Hygiene Performance™ B og Hygiene Performance™ Care Wall

² Metode iht. leverandøren af HPV-udstyr

³ Gælder Hygiene Black A-kant



Rengøring

Gængse rengøringsmetoder for loftpladerne kræver brug af en blød mikrofiberklud (fremstillet af minimum 70% polyester).

Tørrenngøring: Tør med en blød mikrofiberklud med blide cirkelbevægelser, eller anvend en støvsuger med blød børste eller med en mikrofiberklud svøbt rundt om det almindelige støvsugerhoved. Indstil sugeevnen til et reduceret niveau og støvsug forsigtigt med meget lidt kontakt mellem støvsugerhovedet og pladerne. Støvsug med lineære bevægelser.

Vådæftørring: Mæt mikrofiberkluden med vand eller med en mild rengøringsmiddelopløsning tilpasset indendørs malede overflader. Tør af i cirkelbevægelser og med moderat tryk.

Vådrenngøring ved lavt tryk: Anvend en passende renseklud eller -gel til overfladen, rens med vand og tør til sidst overfladen med en ren og blød mikrofiberklud (fremstillet af min. 70% polyester). Tør med blide cirkelbevægelser.

Højtryksvask: Når man vasker plader, der er fastgjort med clips, sættes trykket til 20-40 bar og en afstand på min. 0,5 m. holdes mellem slange og plade. Hvis et tryk på mellem 40-100 bar er nødvendigt, anbefaler vi at demontere pladerne. Læg dem på en fast overflade og hold en afstand på min. 1 meter mellem slange og plade. Under alle omstændigheder bør slangen holdes i en vinkel på 30°. Vandtemperaturen bør være 20°C. Rengør med lineære bevægelser.

Damprens: Anvend damp på pladernes overflade via et mundstykke monteret med en blød mikrofiberklud (fremstillet af min. 70% polyester). Bevæg dampudstyret med blide cirkelbevægelser.

Desinficering med brintoveriltedamp: Iht. testmetode specificeret af Bioquell.



Kemisk resistens

Specifikke Ecophon-produkter er designet til at kunne tåle gængse rens- og desinfektionsmidler.

Vores produkter er testet for kemisk restistens i henhold til to forskellige standarder.

Produkter testet for middel til høj kemisk resistens: Hygiene Performance, Hygiene Protec, Hygiene Meditec, Hygiene Black

Testmetoden for disse produkter involverer gentagen udsættelse for rens- og desinfektionsmidler, og evalueringen udføres iht. ISO 11998:2006 (Bestemmelse af belægnings rengøring og modstandsevne mod vådskuring). Testen udføres med en blød mikrofiberklud fremstillet af min. 70% polyester med 200 skrubbecykusser. For at bestå som godkendt skal overfladen være uden glansændringer og mærker i alle vinkler.

Kemikalier er valgt til at repræsentere de mest almindelige vaske- og desinfektionsprodukter.

Produkter testet for høj kemisk resistens: Hygiene Advance

Når materialet testes i henhold til ISO 2812-1:2017 “Bestemmelse af modstandsdygtighed over for væsker – Nedsænkning i væsker”, placeres en komplet materialeprøve i en beholder fyldt med testkemikali et og forsegles hermetisk. Testobjektet udsættes for hvert kemikalie i perioder på henholdsvis 1, 3, 6 og 24 timer og undersøges derefter for synlige ændringer.

Kemikalierne er udvalgt for at repræsentere nogle af de mest skadelige kemikalier, der anvendes i industrien og laboratorier.

- Den respektive liste over testede kemikalier kan findes på produktsiden for de relevante produkter.
- Følg altid produktets tekniske datablad for at sikre kompatibilitet med de beskrevne rengøringsmetoder.
- Sørg altid for, at skinnesystemets korrosionsklasse er kompatibelt med de ønskede rengøringsmetoder og -produkter.

Ecophon er den førende leverandør af indendørs akustikløsninger, der forbedrer effektivitet og livskvalitet. Vi tror på den forskel, som lyd kan gøre for vores hverdag, og er passionerede fortalere for, hvor vigtig rumakustik er for menneskers trivsel - uanset sted, aktivitet eller behov.

Vores løfte "A sound effect on people" er vejledende for alt, hvad vi gør. Vi er stolte over den medmenneskelige tilgang, som dette løfte er baseret på. Vores kompromisløse engagement i transparent bæredygtig praksis. Og, som en del af Saint-Gobain koncernen, gør vi vores til, at verden bliver et bedre hjem.



Saint-Gobain Ecophon A/S
Hammerholmen 18E
2650 Hvidovre
Telefon: 36 77 09 09

info@ecophon.dk

ecophon.dk

